

Instructiuni montaj toc reglabil rotunjit

Atentie! Montajul tocului reglabil rotunjit trebuie executat după terminarea lucrărilor de finisare: pereți (vopsea, tapet, faianță, etc), respectiv pardoseala (parchet, gresie, etc). Finisajul trebuie făcut până la muchia golului de zid.

Înainte de montarea tocului, verificați toate elementele componente ale acestuia de eventualele defecte de calitate. Asamblarea, respectiv instalarea tocurilor cu defecte de calitate vizibile nu fac obiectul unei reclamații ulterioare. Nu este recomandată utilizarea unei benzi protectoare cu adeziv pe baza de cauciuc. Banda protectoare trebuie înlăturată la cel mult 1-2 ore din momentul fixării acesteia pe toc.

1. Despachetați toate elementele aferente tocului reglabil și așezați-le pe o pardoseală curată, în apropierea golului de zid, în care urmează a fi montat.

Un toc reglabil rotunjit cuprinde următoarele elemente:

- a. parte verticală a tocului (element bază/pervaz exterior): 2 buc,
- b. parte orizontală a tocului (element bază/pervaz exterior): 1 buc,
- c. placă de reglaj verticală: 2 buc,
- d. placă de reglaj orizontală: 1 buc,
- e. pervaz interior parte verticală: 2 buc,
- f. pervaz interior parte orizontală: 1 buc,
- g. sipcă verticală de mascare (închidere): 2 buc,
- h. sipcă orizontală de mascare (închidere): 1 buc,
- i. conector plastic: 6 seturi,
- j. cheie hexagonală: 1 buc,
- k. suruburi 3x20: 10 buc,
- l. balamale: 2 buc,
- m. conector metal: 4 buc,
- n. garnitură de etansare din cauciuc: 1 buc.

2. Verificați grosimea peretelui pentru a putea stabili intervalul de reglaj necesar al tocului reglabil rotunjit.

3. Montați balamalele pe partea verticală a tocului (destinată acestui scop), astfel (figura 2): poziționați suportul de plastic, în cadrul tocului; introduceți balamaua în orificiile frezate, destinate incorporării balamalei în toc și fixați/montați balamaua cu suruburi, prin intermediul unei chei hexagonale.

4. Asamblați partea orizontală a tocului (element bază/pervaz exterior) cu cele două părți verticale ale acestuia (element bază/ pervaz exterior) și fixați-le cu suruburi și conectori plastic (figura 3). Apoi consolidați această structură asamblată utilizând conectorii din metal. Vă rugăm să fiți atenți ca unghiul format între partile verticale și cea orizontală să fie drept (figura 4), ajustând cu precizie îmbinarea acestora și pe partea furniruită.

5. Distanța între cele două părți verticale trebuie să fie aceeași pe toată înălțimea tocului (fig. 5).

6. Poziționați structura tocului, realizată în plan orizontal, în golul de zid și utilizați un maner de fixare (clema de metal) al tocului pe, perete, pentru a evita orice cadere accidentală a acestuia.

Fixați colturile superioare ale tocului cu pene de lemn. Ajustați traversa tocului în poziție orizontală și grinzile laterale în poziție verticală utilizând pene de lemn. Penele trebuie să fie poziționate pe aceeași direcție cu barele de reglaj (distanțierele) ce urmează să le fixați.

Introduceți barele de reglaj (distanțierele) în vederea menținerii aceleiași distanțe între partile laterale ale tocului pe toată înălțimea acestuia (este recomandată utilizarea a 4 bare de reglaj).

Acum montați foaia de ușă. Dacă foaia de ușă nu se încadrează exact în toc, este posibilă ajutarea acesteia prin corectarea poziției balamalelor.

7. Când tocul este poziționat corespunzător în golul de zidărie, fixați părțile laterale ale acestuia cu ajutorul șuruburilor utilizând găurile deja existente în profilul tocului (figura 7).

8. Aplicați spuma profesională de montaj între toc și perete (figura 8). Nu folosiți spuma cu putere de expansiune mare, care ar putea deforma tocul. Nu îndalțați barele de reglaj până în momentul în care spuma este întărită. Excesul de spumă poate fi îndalțat cu ajutorul unui cutit, doar în momentul în care spuma s-a întărit (figura 9).

9. După eliminarea barelor de reglaj, incorporați placa de reglaj aferentă tocului. Placa de reglaj trebuie tăiată la dimensiunea corespunzătoare grosimii de perete (figura 10).

10. Montați cu precizie placa de reglaj în părțile verticale, respectiv în partea orizontală, folosind șuruburi (realizați în prealabil găuri de 2.5-2.8mm) (figura 11).

11. Îmbinați părțile verticale ale pervazului interior cu partea orizontală a acestuia (fig. 12).

Îmbinați acest ansamblu cu tocul, fixându-l de plăcile de reglaj, deja montate (figura 13).

12. Montați șipurile de mascare în grinzile tocului, iar apoi incorporați în canalul frezat garnitura de cauciuc (figura 14).

