

## Conditii de transport, depozitare, exploatare și întreținere

### Usi de interior

Ambalajul foilor de ușă este alcătuit din combinația de profiluri „U” din carton și folie de împachetare. Transportarea ușilor se face cu autovehicule cu spațiu de încărcare închis. Nu este recomandat transportul, de exemplu, pe deasupra autoturismului sau în remorcă deschisă. În asemenea cazuri, există riscul deteriorării ușii prin zgâriere, eventual prin îmbibarea ușii cu apă de ploaie (sau de apă pătrunsă în urma ploii), încovoierea în lungime din cauza rezemării neuniforme, spargerea geamului e.t.c. În cazul în care înaintea montajului este necesară depozitarea ușii, vă rugăm să respectați următoarele recomandări:

- țineți ușa în poziție orizontală, astfel încât să fie prevenită încovoierea ușii;
  - amplasați ușa astfel încât să fie evitată expunerea directă la soare a suprafeței și ușa să fie ferită de alte intemperii (ploaie, ceață, vapori, grindină, ger, zăpadă);
  - amplasați ușa astfel încât să nu fie expuse acțiunii nemijlocite de dizolvanți organici sau alte substanțe chimice caustice, corosive sau volatile
  - protejați suprafața ușii de contactul direct cu obiecte ce o pot deteriora (căderea unui obiectiv greu etc.)
- Ușile sunt prevăzute pentru montarea în goluri de zid realizate conform normativului de producție. Instalarea lor și funcționarea fără probleme vă este asigurată în mod optim prin montarea executată de o firmă specializată în montajul de uși- garanție pentru lucrarea executată. Este important ca înaintea instalării, balamalele foii de ușă să fie reglate astfel încât după amplasarea pe balamalele tocului și închiderea ei să apară aceeași distanță între ușă și canturile pervazului pe toată circumferința ușii. Astfel, va fi eliminată rodarea suprafeței ușii în zona canturilor și alte deteriorări eventuale ale ușii. Controlați condiția pivoților din partea de jos a balamalelor, curățați-le de impurități eventuale și pe urmă le ungeți cu un strat fin de lubrifiant. Verificați deschiderea pentru acul broaștei (limbă). Pe urmă așezați ușa pe balamale în toc și prin deschiderea și închiderea ei obțineți așezarea corectă a balamalelor foii de ușă pe pivoții balamalelor tocului. După ce ușa se închide, acul broaștei trebuie să fie poziționat în deschiderea contrapălăcii din toc. Ulterior, puteți monta feroneria exterioară. Dacă foaia de ușă atinge pardoseala, intercalați șaibe de oțel sub părțile superioare ale balamalelor pentru a o poziționa corespunzător.

Pentru întreținerea și curățarea foii de ușă și a tocului se va utiliza o cârpă moale și uscată.

#### **Atenție! Mediul recomandat pentru instalarea ușilor de interior:**

- temperatura minimă a mediului: 10°C
- diferența de temperatură între spații interioare despărțite de ușă: maxim 10 °C
- diferența valorilor umidității între spații interioare: maxim 10 %
- umiditate recomandată la zidărie, tencuieli și pardoseli: maxim 8 - 12%, fiind asigurată ventilarea interiorului
- umiditate relativă a aerului din interior : 40 - 50 %

**Atenție!** Montajul ușilor de interior trebuie executat după terminarea lucrărilor de finisare: pereți (vopsea, tapet, faianță, etc), pardoseli (parchet, gresie, etc). Finisajul trebuie făcut până la muchia golului de zid. Este necesar să se păstreze golul de zid drept în plan vertical și orizontal (a se utiliza bolobocul).

*Orice nerespectare a acestor conditii generale de utilizare constatata unilateral de catre executant la solicitarea beneficiarului atrage dupa sine anulara tuturor garantiilor oferite pentru produsele furnizate. Beneficiarul se obliga sa ia la cunostinta si sa respecte conditiile generale de utilizare asumandu-si responsabilitatea pentru eventualele pagube ulterioare*

**Termenul de garanție de 24 de luni și validitatea certificatelor acordate de producător sunt valabile numai în cazul respectării recomandărilor indicate mai sus și sub condiția că nu s-a produs nici o modificare asupra ușii (este inadmisibilă și înlocuirea balamalelor sau broaștelor).**