

Instrucțiuni de montaj pentru tocul reglabil drept

Atenție! Montajul ușilor de interior trebuie executat după terminarea lucrărilor de finisare: pereți (vopsea, tapet, faianță, etc), respectiv pardoseli (parchet, gresie, etc). Finisajul trebuie făcut până la muchia golului de zid. Este necesar să se păstreze golul de zid drept în plan vertical și orizontal (a se utiliza bolobocul).

Atenție! În timpul montajului se recomandă verificarea corectitudinii poziționării tocului folosind foaia de ușă aferentă.

Înainte de montaj, trebuie să fie verificate toate elementele tocului. Elementele deja montate, care au defectele vizibile, nu pot face obiectul unei reclamații ulterioare.

La tocurele din lemn sau materiale lemnoase, în încăperi unde pardoselile sunt spălate cu apă, partea inferioară (baza) trebuie protejată înainte de montaj cu silicon. De asemenea, după montaj, trebuie etanșată obligatoriu, cu ajutorul siliconului, îmbinarea dintre toc, pardoseală și perete.

Etape ale procesului de montaj:

1. Setul sculelor și materialelor necesare pentru montajul tocului reglabil drept:

- suport de montaj (instrucțiuni de montaj)
- bare reglabile de distanțare
- măsurător unghiular
- boloboc
- spumă de montaj
- adeziv montaj / silicon

2. Elementele tocului trebuie să fie despachetate și puse pe o suprafață curată și plană.

3. Se îmbină grinzile principale ale tocului (părțile verticale și cea orizontală), îmbinarea acestora trebuie sprijinită cu ajutorul unei cleme de metal.

Atenție! Distanța între cele două parti verticale trebuie sa fie aceeasi pe toata inaltimea tocului.

4. Tocul asamblat se pune în golul de zid. Colțurile superioare ale tocului se fixează cu pene de lemn. Se fixează pe rând, nivelul grinzii superioare și apoi nivelul grinzilor laterale. Se așează barele reglabile de distanțare (se recomandă utilizarea a patru bare de distanțare).

Atenție! În vederea fixării tocului, verificați următorii parametri:

poziția perfect verticală a elementelor laterale,

poziția perfect orizontală a elementelor superioare,

dimensiunea „pasajului” (distanța între cele două parti verticale) trebuie sa fie aceeasi pe toata inaltimea tocului.

6. Așezați foaia de ușă pe balamale, controlând poziția ușii pe toc, astfel: la ușa închisă, garnitura de pe toc trebuie să fie presată pe toate cele trei laturi.

7. Dacă poziția tocului în golul de ușă este corectă, se realizează fixarea acestuia cu ajutorul penelor potrivite pentru distanța dintre toc și perete.

8. Rosturile dintre toc și zid, unde va fi introdusă spuma de montaj profesională, trebuie curățate de praf.

Lipiți banda din hârtie adezivă, înainte de utilizarea spumei, pentru protejarea tocului. Nu este recomandată utilizarea unei benzi protectoare cu adeziv pe baza de cauciuc.

Atenție! Banda nu poate rămâne lipită pe toc mai mult de 1-2 ore.

9. După verificarea poziției conform punctul 6, demontați foaia de ușă din balamale și aplicați spuma profesională de montaj între toc și perete, respectând instrucțiunile de folosire a spumei. Nu folosiți spuma cu putere de expansiune mare, care ar putea deforma toc. Nu înlăturați barele de reglaj până în momentul în care spuma este întărită.

10. Excesul de spuma poate fi înlăturat cu ajutorul unui cutit, doar în momentul în care spuma s-a întărit.

11. După scoaterea barelor de distanțare, în canalul frezat al tocului se montează garnitura de etanșare din cauciuc. Ulterior, se încorporează seturile de pervaz, incluse în construcția tocului, în canalul aferent utilizând adezivul de montaj.