

### Instrucțiuni montaj toc fix drept

Tocurile din lemn și materiale lemnoase, împachetate în cutii de carton, trebuie transportate și depozitate în poziție orizontală, pe paleți, despărțite cu șipci.

**Atenție!** Montajul ușilor de interior trebuie executat după terminarea lucrărilor de finisare: pereți (vopsea, tapet, faianță, etc), pardoseli (parchet, gresie, etc). Finisajul trebuie făcut până la muchia golului de zid. Este necesar să se păstreze golul de zid drept în plan vertical și orizontal (a se utiliza bolobocul).

**Atenție!** În timpul montajului se recomandă verificarea corectitudinii poziționării tocului folosind foaia de ușă aferentă.

Înainte de montaj, trebuie să fie verificate toate elementele tocului. Elementele deja montate, care au defectele vizibile, nu pot face obiectul unei reclamații ulterioare.

La tocurile din lemn sau materiale lemnoase, în încăperi unde pardoselile sunt spălate cu apă, partea inferioară (baza) trebuie protejată înainte de montaj cu silicon. De asemenea, după montaj, trebuie etanșată obligatoriu, cu ajutorul siliconului, îmbinarea dintre toc, pardoseală și perete.

#### Etape ale procesului de montaj:

1. Setul sculelor și materialelor necesare pentru montajul tocului fix:

- suport de montaj (instrucțiuni montaj)
- bare reglabile de distanțare
- măsurător unghiular
- boloboc
- spumă de montaj
- adeziv montaj/silicon

2. Elementele tocului trebuie să fie despachetate și puse pe o suprafață curată și plană.

3. Se montează balamale în grinda laterala și se protejează împotriva căderii.

4. Se îmbină grinzile principale ale tocului (cea laterală și cea superioară), îmbinarea acestora trebuie sprijinită cu ajutorul unei cleme de metal.

Distanța între cele două parti verticale trebuie să fie aceeași pe toată înălțimea tocului.

5. Se etanșează cu silicon. Tocul asamblat se pune în golul de ușă. Colțurile superioare ale tocului se blochează cu pene de lemn. Se fixează pe rând, nivelul grinzii superioare și apoi vertical, grinzile laterale. Se așează barele reglabile de distanțare (se recomandă patru bare de distanțare).

**Atenție!** În vederea fixării tocului pe poziție, controlați următorii parametri:

poziția perfect verticală a elementelor laterale

poziția perfect orizontală a elementelor superioare

dimensiunea „pasajului” (distanța dintre elementele laterale) în trei puncte: sub elementul superior, pe mijloc și jos. Toate aceste dimensiuni trebuie să fie egale.

6. Așezați foaia de ușă pe balamale, controlând poziția ușii pe toc, astfel: la ușa închisă, garnitura de pe toc trebuie să fie presată pe toate cele trei laturi.

7. Dacă poziția tocului în golul de ușă este corectă, se realizează fixarea acestuia cu ajutorul unor dibluri, gaurind în canalul ce urmează a fi acoperit de profilul suport pentru garnitura de etansare.

8. Rosturile dintre toc și zid, unde va fi introdusă spuma de montaj, trebuie curățate de praf și ușor umezite. Lipiți banda din hârtie adezivă pentru protejarea tocului. Nu este recomandată utilizarea unei benzi protectoare cu adeziv pe baza de cauciuc.

**Atenție!** Banda nu poate rămâne lipită pe toc mai mult de 1-2 ore.

9. După verificarea poziției conform punctul 6, demontați foaia de ușă din balamale și introduceți spuma de montaj respectând instrucțiunile de folosire a spumei.

10. După uscarea, surplusul spumei se taie cu un cuțit.

11. După scoaterea barelor de distanțare și a plintei de prag pentru montaj, se lipesc șipcile de închidere (dacă există).

12. Se ascund rosturile între perete și toc. Pentru aceasta se pot folosi șipci de finisaj. În canalul destinat acestui scop se montează garnitura de etanșarea.

**Montajul pervazurilor** se realizează cu ajutorul adezivului de montaj/siliconului (eventual capse fara cap).